P1301

DC+	6
DC-	5
MAIN S DOWN H	4
AF RESET L	3
AF S DOWN H	2
INRUSH TRIGGER	1

P1302

1	DC+
2	DC-
3	MAIN S DOWN H
4	AF RESET L
5	AF S DOWN H
6	INRUSH TRIGGER

COMPONENT NAME	POWER CONNECT(PAL only)	01/01
CIRCUIT BOARD NO.		COMPONENT PATH
VEP80A58A		
		SCM173